

Descripción				Costo Total (S/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	21,76	21,05	22,74	21,22	22,91
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	24,53	23,55	25,48	23,79	25,68
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	24,67	23,69	25,58	23,92	25,78
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	35,31	33,72	36,12	34,80	37,14
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	35,07	34,20	36,05	36,49	38,32
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	26,63	26,63	28,82	26,83	28,99
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	36,86	37,37	39,06	39,53	41,09
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	52,44	50,62	53,12	54,40	56,90
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	56,50	52,14	56,13	53,12	57,04
		RT conexión subterránea	Camioneta	51,66	48,45	51,43	50,01	52,85
		RT conexión mixta	Camioneta	51,66	48,45	51,43	50,01	52,85
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	99,61	99,61	106,44	103,16	109,92
		RI conexión subterránea	Camioneta	75,49	75,49	80,83	77,89	83,16
		RI conexión mixta	Camioneta	75,49	75,49	80,83	77,89	83,16